Форма отчёта по лабораторной работе «Защита от лазерного излучения»

| | | ИУ7-76Б |
|-------------|---------------------------------|--------------------|
| МГТУ им. | Отчет о лабораторной работе | (индекс группы) |
| Н.Э.Баумана | | Барсуков |
| НУК «Э» | «Защита от лазерного излучения» | Никита |
| Кафедра Э9 | | Михайлович |
| | | (Ф.И.О. студентов) |

Параметры лазера: вариант 1 тип: твердый; $\lambda = 660$ нм; режим: непрерывный $\tau = _$ с; $f = _$ Гц; выходная мощность: $\mathbf{P} = \mathbf{0.2}$ Вт; диаметр пятна $\mathbf{d_n} = \mathbf{0.003}$ м; коэффициент отражения излучения материалом мишени= **стекл. кварц**; количество воздействий на глаза: **5**; на кожу **5**.

Задание №1. «Оценка опасности лазерной установки при облучении глаз».

Норма при облучении глаз прямым $P_{\Pi Д Y} = 1.2 * 10^{-4} / = 1.1 * 10^{-4}$ Вт пучком: $\frac{\text{sqrt3}(1.25)}{\text{запишите формулу}}$

Заключение: однократное облучение глаз прямым пучком опасно/неопасно

Угловой размер пятна: $\alpha = \frac{2 * arctg(5*d_n)}{\frac{}{}} = \frac{0.015}{}$ рад;

Поправка: B = 1 + 10 = 1.225

Норма при облучении глаз отраженным пучком: \mathbf{P}^* пду = $\mathbf{B} \cdot \mathbf{P}$ пду = $\mathbf{1.34} * \mathbf{10}^{-4}$ Вт

Расчётное значение мощности отраженного излучения: ${f P}^* = {f \rho} \cdot {f P} = {f 0.075}~{
m BT}$

Заключение: однократное облучение глаз отраженным излучением опасно/неопасно.

Задание №2. «Оценка опасности лазерной установки при облучении кожи».

Норма при облучении кожи: $\mathbf{E}_{\Pi J \mathbf{y}} = \mathbf{0.7} * \mathbf{10}^3 \, \mathrm{Br}/\mathrm{m}^2$; $\mathbf{P}_{\Pi J \mathbf{y}} = \mathbf{S}_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{E}_{\Pi J \mathbf{y}} = 0.7 * 10^{-3} \, \mathrm{Br}$ Расчётное значение мощности отраженного излучения: $\mathbf{P}^* = \rho \mathbf{P} = \mathbf{0.075} \, \mathrm{Br}$

Заключение: однократное облучение кожи прямым пучком **опасно**/неопасно, отраженным излучением **опасно**/неопасно.

Задание №3. «Подбор материалов для защиты от лазерного излучения».

Нормативное значение мощности при хроническом облучении глаз $P_{\Pi J y} = 2 * 10^{-7} \ \mathrm{BT}$ Нормативное значение мощности при хроническом облучении кожи $P_{\Pi J y} = 5 * 10^{-5} \ \mathrm{BT}$ Требуемая и фактическая оптическая плотность защитных материалов

| Хроническое облучение глаз: | Хроническое облучение кожи: |
|---|---|
| $\mathbf{D}_{\mathrm{rp}} = \mathbf{lg}(\mathbf{P} / \mathbf{P}\mathbf{n}\mathbf{д}\mathbf{y}) = 7$ | $\mathbf{D_{rp}} = \mathbf{lg}(\mathbf{P} / \mathbf{Pnдy}) = 4.6$ |
| Запишите формулу | Запишите формулу |

Выводы. 1) На основании заключений по заданиям 1 и 2 лазерную установку можно отнести к 4 классу опасности. Должны использоваться СИЗ. В виде халатов, масок с очками и специальных дерматологических средств (кремы, гелии, пасты, мази)

Для того что бы отнести данные лазеры к 1 классу опасности требуется использовать:

- 1. Стальные листы кожуха, через которые не может пройти лазерный луч
- 2. Панели не должны пропускать свет (герметичность)
- 3. Для обзорного окна оператора должно использоваться специальное стекло, не пропускающее лазерное излучение
- 4. Автоматическая блокировка двери кожуха, подключенная к схеме защитной заслонки лазерной головки
- 5. Панели, не имеющие защитной блокировки, должны быть так закреплены на винты, чтобы их невозможно было снять при работающем лазере
- 6. На всех съемных панелях должны быть предупредительные этикетки
- 2) Комплекс мер по защите от лазерного излучения полученного класса опасности включает в себя. См 1 ответа

| Работу выполнили (подписи) | Дата | Работу принял (подпись) | Дата |
|----------------------------|------|-------------------------|------|
| | | | |
| | | | |